

設定可能項目一覧

	設定可能項目	設定値
ネットワーク設定	PCWL-0400動作モード	ブリッジモード/ルータモード
	WLAN接続設定 (ルータモード時)	Eth upポート/2.4GHz WLAN/PPPoE
	WAN IPアドレス設定	DHCP/Static (固定IPアドレス)
	LAN IPアドレス設定	DHCP/Static (固定IPアドレス)
	DHCP設定 (ルータモード時)	払出IPアドレス数、アドレスリース期間
アクセス回線	2.4GHz/5GHz AP on/off設定	on/off
	無線モード設定	IEEE802.11b/g/a/n/ac
	チャンネル設定:2.4GHz	1~13ch/Auto
	チャンネル設定:5GHz	36~140ch/Auto
	帯域幅設定	20MHz/40MHz/80MHz (80MHzは5GHzのみ)
	DTIM期間設定	1~255
	RTS閾値設定	0~2347
	送信出力設定	10%/25%/50%/100%
	ビーコンフレーム周期設定	15~65535
	最大再送信カウンター設定	1~14
	キープアライブ設定	60~3600
	SSID設定	2.4GHz : max8個、5GHz : max8個
	VLAN設定	on/off
	ステルスSSID設定	on/off
	端末間通信禁止設定	on/off
	最大接続端末数設定	2.4GHz : 1~128、5GHz : 1~128
	セキュリティ設定	OPEN,WEP,WPA2-PSK/WPA-PSK mixed mode WPA2-PSK,WPA3-SAE mode WPA3-SAE Transition mode WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode,WPA2-EAP
	MACアドレスフィルタリング設定	禁止リスト、許可リスト
	QoS設定	2.4GHz/5GHz 各QoSパラメーター
	中継回線 (バックホール回線)	動作モード
バックホール周波数帯設定		5GHz/2.4GHz
帯域幅設定		20MHz/40MHz/80MHz (80MHzは5GHzのみ)
チャンネル設定		2.4GHz : 1~13ch 5GHz : 36~140ch
BH送信出力設定		10%/25%/50%/100%
共通暗号化キー		任意の文字列
ノーマルリルート設定		on/off、周期設定
経路切断検知設定		1~255
端末間通信禁止設定		on/off
フレームループ有効化		on/off
リーフモード設定		on/off
管理画面アクセス方法設定	BH回線経由/AP回線経由	